

# Stgaudar cun pignas d'accumulaziun da chalur che vegnan stgaudadas cun laina (p.ex. pignas da plattinas e pignas-scalegl)

## Deponer laina sco material da brischar

- laschar setgar la laina almain dus onns en il liber; proteger cunter la plievgia
- conservar la laina mo en localitads adattadas
- betg deponer la laina sin vias da fugia (p.ex. stgalas e corridors)

## Far fiu

- dar fiu a la laina mo cun material adattà (palpiri smuglià, stalizzas, quadrins per dar fiu or dal negozi e.u.v.)
- avrir dal tuttafatg la serra dal chamin e las clap-pas che reguleschan il current d'aria (er la serra per il current direct, sch'ina tala è avant maun)
- betg metter memia blera laina en pigna cur ch'ins l'emplaina

Hajas pazienza, la pigna dovra in tschert temp, fin ch'ella stgauda!

## Manaschi

- durant ch'il fiu arda, laschar avert la serra che regulescha l'apport d'aria, per ch'i ardia cumplainamain e per ch'i na dettia nagin condensat
- mai cuvrir dal tuttafatg la burnida cun nov material da brischar; i pon sa sviluppar gas explosivs
- serrar la serra che regulescha l'apport d'aria pir cura ch'il material da brischar è ars
- allontanar regularmain la tschendra, tegnair liber las foras per l'aria da combustiun

Na mettai mai memia blera laina en pigna, uschiglio vegn la pigna surstgaudada, quai che po chaschunar donns d'expansiun!

## Infurmaziuns da segirezza

- tegnair ina distanza da segirezza tranter la pigna e tut il material inflammabel
- betg conservar objects inflammabels en u sin pigna
- ventilaziuns mecanicas (p.ex. ventilaziun da la cuschina) na dastgan betg reducir l'apport d'aria da combustiun a la pigna
- betg arder ruments, materias sinteticas, ielis, lain collà u impregnà; Vos evitais donns vi da la pigna e vi dal chamin ed impedis che l'ambient vegn impetà

Resguardai l'instrucziun da diever dal tschentapignas; Vos evitais donns materials e donns da persunas!