

Stgaudar cun lain - tips per far fieu ed infurmaziuns da segirezza

■ La qualitat da l'aria en il Grischun è sa megliera evidentamain dapi la mesadad dals onns 1980. Quai è d'engraziar a differents sforz sco prescripcions da svapur pli severas per vehichels a motor u la sanazion da singulas funtaunas d'emissiun industrialas e kommercialas. Plinavant èn vegnids promovids il traffic public ed energias alternativas. Ma igl è anc necessaris ulterioris pass per reducir tschertas substanzas nuschaivlas en l'aria sco l'ozon e la pulvra fina. Sper mesiras macroeconomicas è dumandada qua la participaziun dals emittents pitschens, vul dir da las personas privatas. Spezialmain tgi che stgauda cun lain po midar ses cumporment a moda simpla ma efficacia e gidar tras quai a reducir l'emissiun da pulvra. Cun resguardar intgins puncts da segirezza sa laschan plinavant minimar ils privels dal stgaudar cun lain.

Tge dastga vegnir ars?

Sche laina brischa, resultan ultra da la chalur er substanzas nuschaivlas. La quantitat da las substanzas nuschaivlas dependa fitg da las cundiziuns da la combustiun. Sch'i vegen brischà cun in stgaudament da laina

ch'è manteignì mal, sch'i vegen bri-schadas substanzas scumandadas u sch'i vegen bri-schada laina umida resultan grondas quantitats da pulvra fina e d'autras substanzas nuschaivas.

La pulvra fina è la cumponenta la pli nuschaivla da la contaminaziun da l'aria. En il chantun Grischun vegen emessas 700 tonnas pulvra fina per onn (uschennumnadas partidas primarias). Vitiars vegen ina quantitat sumeglianta da pulvra fina che vegen furmada or da substanzas precur-suras da gas (partidas secundarias).

Da stgaudaments cun laina sortan tant



Uschia vegni fatg: plassar il modul d'envidar sur la laina dad arder.

FOTO GVG

partidas primarias sco er secundarias. In emprim pass da reducir quellas è d'utilizar be materialias ch'en er adattadas per stgaudar. Betg vegnir ars dastgan materialias sco revistas, chartun, material d'emballadi, laina da plazzals, da renovaziuns d'edifizis e da demoliziuns, palettes da lain, chistas e harassas. Svapurs da questas materialias ruinan parts da l'indriz e donnegeschan nostra sanudad e l'ambient.

E tge dastga vegnir ars? Tocs da laina natirala sco fessels setgs da laina da dascharina u da feglia ch'en vegnids setgentads almain dus onns en lieu sitg ora en il liber; plinavant bri-chets da laina natirala che adempleschan la norma DIN plus. Per envidar in fieu èn agids per dar fieu adattads me-glier che palpieri.

Il schaner 2008 ha l'Uffizi per la natira e l'ambient dal Grischun introduci la con-

trolla da stgaudaments da laina pitschens. Mintga dus onns vegen controllà tras il spazzachamin il material da brischar ed il sectur dal fieu. El infurmescha a medem temp l'utilisader davart il mantegniment correct da ses stgaudament da laina. Fin ussa èn vegnids controllads 20 000 stgaudaments da laina pitschens. Tar 2 % dals stgaudaments da laina èn vegnidas constatadas mancanzas vi da l'indriz u restanzas da material scumandà. Las persoas responsablas èn vegnidas admonidas. 15 % da las utilisadoras e dals utilisaders èn vegnids infurmads spezialmain en chaussa tar in discurs personal a maun d'in fegl d'infurmaziun.

Far correctamain fieu

Fim chaschuna adina pulvra fina. Sch'in stgaudament cun laina fima permanentamain, na vegen las pretensiuns da l'Ordinaziun per mantegnair l'aria pura betg adempilidas. Sche tu vegen fatg correctamain, arda in fieu il pli tard suenter 15 minutus senza fim. Uschia po la persona che fa il fieu giuditar sezza las emissiuns.

Far fieu senza fim – la nova metoda da far fieu è in med simpel e fitg effectiv per reducir cleramain las substanzas nuschaivlas che vegen chaschunadas dal fieu. Ella è adattada per tut il stgaudament da laina, tar ils quals ils gas nuschaivels sortan sur il sectur dal fieu, pia per cheminés, per pignas en il chamin, per pignas d'accumulaziun da chalur sco pignas da maiolica u pignas-scagli sco er per plattas da cuschinar.

Cun questa metoda arda la laina plausiu da surengiu. Ils gas che vegen producids fugian tras la flomma chalura ed ardan pervia da quai cumplettamain. Uschia po la persuna che fa il fieu giuditar sezza las emissiuns.

Per far fieu senza ch'i dettia bleras emissiuns dovrà 4 fessels sitgs da laina da pign cun una lunghezza da ca. 20 cm e cun un diameter da ca. 3 x 3 cm. En pli dovrà in agid per dar fieu, per exemplu en chané da stalizzas finas tractadas cun tschairs ch'ins survegn en il kommerzi en detalj ed en ils martgads da construziun e da hobi.

Il modul d'envidar vegen arranchà uschia ch'ins metta ils fessels en crusch in sur l'auter e piazza l'agid per dar fieu suten en la largja. Quest modul d'envidar vegen plazzà sura sin la pluna da laina dad arder. La laina dad arder ch'è sutvart sto vegini emplenida bain en il spazi da fieu, saja quai en crusch, en moda parallela u en pe (sco inditgà en l'instrucziun da diever). Ils fessels vegen mess en moda lucca in sin l'auter – ils fessels fins sisum. In zulprin basta per envidar il fieu. Silsuenter laschar avertas la falla per l'aria fresta e la falla dal chamin durant l'envidar e durant ch'il fieu arda.

Supplementamain ston vegnir obser-vads ils sustants puncts:

Betg reducir il fieu cun restrenschier l'apport d'aria u cun serrar la falla dal chamin.

Mo duvrar singuls fessels u brichets da laina per rechargiar. Metter quels sin il brastger ferm per ch'els cumenzian immediat ad arder. Betg reducir il fieu en questa situaziun (privel d'explosiun).

Serrar la falla da l'aria pir cur ch'il brastger n'e quasi betg pli vesaivel (per che la pigna na sa sfredentia betg memia svelt). Serrar la falla dal chamin pir cur ch'ins na vesa pli nagi brastger.

Per ch'ils gas possian scappar senza pro-blems, sto il stgaudament vegnir nettegià regularmain. Deposits en las parts dal chamin impedeschan ch'ils gas nuschaivels possian scappar bain. Uschia vega la chalur



Stgaudar cun lain - in bun sentiment sch'ins resguarda tschertas mesiras da prevenziun.

FOTO H. J. SALZER/PIXELIO

utilizada main bain. Indirectamain vegen er restrenschì l'apport d'aria.

E per finir: Laina fraida n'arda betg bain. I vegen recomandà da depositar la laina dad arder almain in di en in local stgaudà davant che far diever d'ella.

Mesiras da segirezza

Las emprimas mesiras da segirezza èn già da prender cun deponei laina sco material da brischar. Quella è da laschar setgar almain dus onns en il liber, protegida cunter la plievgia. Silsuenter èsi da conservar la laina en localitads adattadas e da far attenziun da betg deponei la laina sin vias da fugia (sco. stgalas e corridors).

Dar fieu a la laina duain ins mo cun agid da material adattà (stalizzas, quadrins per dar fieu or dal negozi e.u.v.). La serra dal chamin e las clappas che reguleschan il current d'aria èn d'avrir dal tuttafatg (er la serra per il current direct, sch'ina tala è avant maun). Ins duaja far attenziun da betg metter memia blera laina en pigna cur

ch'ins l'emplaina. E lura dovrà er in pau pa-zienza: la pigna dovrà in tschert temp, fin ch'ella stgauda!

Durant ch'il fieu arda èsi important da laschar avert la serra che regulescha l'ap-port d'aria, per ch'i ardia cumplainamain e per ch'i na dettia nagin condensat. En pli na duain ins mai cuvrir dal tuttafatg la bur-nida cun nov material da brischar; i pon sa sviluppar gas explosivs. Na mettai mai me-mia blera laina en pigna, uschiglio vega la pigna surstgaudada, qui che po chaschunar donns d'expansiun!

La serra che regulescha l'apport d'aria è da serrar pir cura ch'il material da brischar è ars. Plinavant èsi necessari d'allontanar regularmain la tschendra e da tegnair liber las foras per l'aria da combustiun.

Per motivs da segirezza èsi important da tegnair ina distanza tranter la pigna e tut il material inflammabel. Medemamain na duain nagins objects inflammabels vegin conservads en u sin pigna. Er ventilaziuns mecanicas (p.ex. ventilaziun da la cuschi-na) na dastgan betg reducir l'apport d'aria da combustiun a la pigna.

E per repeter: betg arder rumenta, materiales sinteticas, ielis, lain collà u impregnà. Cun resguardar quai sa laschan evitare donns vi da la pigna e vi dal chamin ed i vegen impedi che l'ambient vegn impestà. Resguardai en mintga cas l'instrucziun da diever dal tschentapignas; Vus evitais donns materials e donns da persoas!

In'ulteriura causa d'incendi frequenta è la dismessa nunadattada da tschendra. Quella po anc cuar dis a la lunga e dar fieu a substanzas inflammables, tge che metta en privel umans ed animais e procura per gronds donns materials.

Igl è simpel e favuraivel da dismetter correctamain la tschendra. E tuttina vegen la tschendra savens deponida en ina sadella da plastic sin en palantschieu da lain, en ina stgatla da chartun sin il balcon u simpla-main derschida en in satg da rument. In tal agir po avair consequenzas finanzialas gravantas per ils responsabels: L'Assicuran-



La sadella da tschendra gida ad evitare incendis.

FOTO GVG

za d'edifizis dal Grischun scursanescha fermamain sias prestaziuns en cas d'in grev cumportament sbaglià u fa star bunas las persoas responsablas per lur cumportamen sbaglià.


Tals problema pon ins evitare: procurai per mintga pigna da laina per ina sadella da tschendra. L'Assicuranza d'edifizis dal Grischun venda sadellas da metal cun viertel. Sch'ins depona la tschendra per al-main traiss dis en la sadella serrada e la tschendra sin in fund betg inflammabel, pon ins silsuenter dismetter la tschendra senza ristg en il cumpost u en in satg da ru-ment.

La preschentaziun:

Dossier "Stgaudar cun lain".

Dapli infurmaziuns:

chatta.ch/?iid=2318
www.chatta.ch



Per tge tips da pignas è la nova metoda da far fieu adattada?

Tge effect han substanzas nuschaivlas en l'aria sin nossa sanudad?

Substanças nuschaivlas en l'aria sco l'ozon u la pulvra fina (PM10) cha-schunans malsognas dal pulmun, dal cor e da la circulaziun. La pulvra fina vala oz sco la cumponenta la pli pri-vlusa da l'impestiun da l'aria. Ina giada che la pulvra fina è respirada, pe-netrescha ella profundamain en noss

pulmuns. Qua vala: Pli pitschnas che las partidas da pulvra èn e pli profund ch'ellas penetreschan en nossas vias respi-ratoricas. Spezialmain prvlusas èn las partidas da fulin dals vehichels da diesel e dals stgaudaments da laina. Quellas augmentan numnadamain la ristga da cancer dal pulmun.